

Befestigungselemente 1/

Bohl Clip-pin	01 – 04
Isolierschweißstifte	05 – 08
Hubzündungsschweißstifte	09 – 16
CLAVU-fix	17 – 18
CLAVU-por, CLAVU-dis	18 – 21

Schweißtechnologie 2/

BOHL GS 100 accu+ mit Pistole PCP 45-3, Bolzenschweißgerät	01
Schweißpistole PCP 45-3, für Schweißgerät GS 100 accu+	02
Bohl GS 45-3 mit Pistole PCP 45-3, Bolzenschweißgeräte-Set	03
Schweißpistole PCP 45-3, für Schweißgerät GS 45-3	04
Transport- und Aufbewahrungsbox mit Self-Service-Set	05
Transport- und Aufbewahrungsbox für Bohl GS 45-3, Bolzenschweißgeräte-Set	06
Self-Service-Set	07
Bohl GS 45-3 mit Pistole PMH 08, Bolzenschweißgeräte-Set	08
Schweißpistole PMH 08, für Schweißgerät GS 45-3	09
Bohl GS 45-3 mit Pistole PMK 20, Bolzenschweißgeräte-Set	10
Schweißpistole PMK 20, für Schweißgerät GS 45-3	11
Bohl GH 95 mit Pistole PMH 95, Hubzündungsschweißgeräte-Set	12
Schweißpistole PMH 95, für Hubzündungsschweißgerät GH 95	13
Stativ mit 3-Punkt-Auflage, für Spezialschweißpistolen PMK 20 und PMH 08	14
Fußring mit 3-Punkt-Auflage, für Spezialschweißpistolen PMK 20 und PMH 08	15
Stativ mit Stützrohr »Sonderlänge« für Schweißpistole PMH 95	16

Zubehör 3/

Bolzenhalter	01 – 04
Sicherungsscheiben / Clips	05 – 11
Klemmplatte, verzinkt oder Edelstahl	12
Kappenclipse	13
CLAVU-TOP, Schutzkappen	14
Magnetbolzenhalter	15
Akku GS 100, Ladegerät GS 100	16